

измѣстилъ къмъ една отъ стенитѣ и изградилъ тржба или куминъ за дима.

*

Казахме по-рано, че отнабило първобитните хора клали обикновено огъня върху голата земя на жилището си. Това най-просто огнище не било практично. Жаръта се разпилявала. Главнитѣ отскачали на страна. Човѣкътъ забелязалъ, че ако за огнище се използува нѣкоя дѣлбанка на земята, огънтьтъ се държи събранъ. И започналъ човѣкъ самъ да копае яма за огнището. По-после взель да изгражда огнището съ камъни. Тѣзи камъни се нагорещвали и, когато огънтьтъ изтасвалъ, излѣчвали топлина.

Минава време. Ограждането на огнищата било подобрено. Започнали да правятъ тѣзи ограждания въ видъ на сводъ надъ самото огнище. Изграждали нѣщо като нашенските селски пещи съ отворъ, презъ който туряли дѣрвата.

Може да се каже, че тѣзи оградени съ камъни сводообразни огнища били най-простиятъ видъ печки. Димътъ, който се отдѣлялъ при горението въ тѣхъ, излазялъ изъ пролукитѣ, останали между камънитѣ. Той се разнасялъ по цѣлото жилище. За неговото изтегляне почнали да поставятъ надъ тѣзи първобитни печки тржби, слобени отъ дъски.

Въ началото камънитѣ били натрупвани безъ слепяване. По-после почнали да ги слепяватъ съ глина. А когато хората разбрали,

че отъ огъня глината се втвърдява, започнали да лепятъ по-вече глина. Най-после взели да правятъ цѣли такива печки отъ глина.

Ето какъ се появила печката.
*

Съ изобретяването и подобренето на печката е била направена голѣма крачка напредъ въ областта на отоплението. Малкаръ въ днешно време да има по-уствършенствани начини за отопление на жилищата, печката пакъ си остава вѣренъ приятелъ на човѣка.

По направа и материалъ печки тѣ биватъ различни.

Най-простиятъ видъ печка е тѣй наречената цилиндрична (обла), направена отъ ламарина. На долното ѝ дъно, кѫдето се слага горивниятъ материалъ, е прикрепена решетка. Презъ нея пада пепельта въ подвижно сандъче. На вратата има дупка, която съ подвижно капаче се отваря и затваря или намалява. Така се пуша въ нея повече или по-малко въздухъ и се усилва и намалява горението.

Тази печка не е добра.

Добрата печка трѣбва да отговаря на следнитѣ условия: 1) въ нея горението трѣбва да става пълно т. е. да не остава неизползванъ горивъ материалъ; 2) да не изразходва много горивъ материалъ; 3) да предава топлината не направо чрезъ излѣчване, а посрѣдствомъ нѣкой проводникъ и то бавно и равнотечно; 4) да не изпуска въ стаята