или излишни размери и носи като работещо гост. В такъв случай той нужно да бъде вграден върху обекта на измерването и нужно да пропуска през себе си малко енергия от волтметъра. Практически, при такова опосредствано взаимодействие, напрежението на предавателя да се смята за първично, а показанията на волтметъра - вторични. Напрежението тук почти нужно да зависи от волтметъра и неговите показания.

Подробности на отражението при едностранно постоянни действия.